Genian NAC

. NAC EDU Chapter 1 제품 설치하기





- RMA 신청 방법
- OS 업그레이드
- 명령어 소개
- 접속 방법

CONTENTS

•

접속 방법

•

٠





3. SSH, Serial 접속 프로그램

터미널 접속 프로그램 : SecureCRT, X-shell, Putty 등



장비 별 Serial Type

없음

모델명	Туре	모델명	Туре
C10_R1	RJ45		RJ45
C20_R1	DB9		RJ45
C30_R1	DB9		RJ45
C40_R1	DB9		RJ45
C50_R1	DB9		RJ45
C30G	없음		RJ45
C50G	없음	S20F	RJ45
ES30_R1	DB9		RJ45
ES50_R1	DB9	S40H_R1	RJ45
		S50H_R1	RJ45
		S30HG	없음

S40HG

정책 서버 Spec

•



C10_R1				
MEM	8GB	HDD	500GB	
SSD	64GB	UTP	4개	
Size	1U			



C20_R1				
MEM	8GB	HDD	1TB	
SSD	64GB	UTP	2개	
Size	2U			



C30_R1				
MEM	16GB	HDD	1TB	
SSD	64GB	UTP	2개	
Size	2U			



C40_R1				
MEM	16GB	HDD	1TB	
SSD	256GB	UTP	2개	
Size	2U			

정책 서버 Spec



C50_R1				
MEM	32GB	HDD	1TB	
SSD	256GB	UTP	2개	
Size	2U			



C30G				
MEM	8GB	HDD	1TB	
SSD	None	UTP	4개	
Size	1U			



C50G				
MEM	64GB	HDD	1TB	
SSD	480GB	UTP	4개	
Size	1U			

정책 서버 Spec



ES30_R1				
MEM	64GB	HDD	10TB	
SSD	2TB	UTP	2개	
Size	2U			



ES50_R1			
MEM	128GB	HDD	10TB
SSD	4TB	UTP	2개
Size	2U		

네트워크 센서 Spec



S10_R1			
MEM	2GB	HDD	None
SSD	None	UTP	2개
CF MEM	512MB	Size	1U



S10_R2				
MEM	2GB	HDD	None	
SSD	32GB	UTP	2개	
Size	1U			



S20H_R1				
MEM 2GB HDD None				
SSD	None	UTP	4개	
CF MEM	512MB	Size	1U	



S20H_R2				
MEM	2GB	HDD	None	
SSD	32GB	UTP	4개	
Size	1U			

네트워크 센서 Spec



S10H_R1				
MEM	1EM 2GB HDD 500G			
SSD	None	UTP	2개	
CF MEM	512MB	Size	1U	



S20H_R1					
MEM	2GB HDD 500G				
SSD	None	UTP	4개		
CF MEM	512MB	Size	1U		



S30H_R1				
MEM	4GB	HDD	500GB	
SSD	None	UTP	4개	
Size	1U			



S40H_R1				
MEM	8GB	HDD	1TB	
SSD	None	UTP	6개	
Size	1U			

차단 센서 Spec



S50H_R1				
MEM	8GB	1TB		
SSD	None	UTP	8개	
Fiber	4개	Size	2U	



S30HG				
MEM	8GB	HDD	1TB	
SSD	None	UTP	2개	
Size	1U			



S40HG				
MEM	8GB	HDD	1TB	
SSD	None	UTP	4개	
Size	1U			

장비 접속 설정 (Serial)

1. Serial Cable 연결

2. Serial 관련 설정

Quick Connect			×		
Protocol:	Serial	~			
Port:	COM2 🗸	Flow Control			
Baud rate:	115200 ~			1. Protocol	: Serial
Data bits:	8 ~			2. Port	: 장치 관리자 확인
Parity:	None V			3. Baud rate	: 115200
· .				4. Data bits	: 8
				5. Parity	: None
Show quick con	nnect on startup	☑ Save session ☑ Open in a tab		6. Stop bits	:1
		Connect Cancel			

장비 접속 설정 (Serial)

Genian NAC

٠



Genian NAC

1. Serial Cable 연결 위치 확인

2. Serial Cable 연결 부위 접속 확인

3. 접속 설정 중 잘못된 부분 확인

4. 전원 연결 및 연결 LED 확인

Genian NAC

1. Serial Cable 연결 위치 확인



Genian NAC

2. Serial Cable 연결 부위 접속 확인





잘못됨

Genian NAC

3-1. 접속 설정 중 잘못된 부분 확인_Port

Quick Connect X	📇 장치 관리자
Protocol: Serial Port: COM2 Baud rate: 115200 Data bits: 8 Parity: None Protocol: Serial COM2 Flow Control DTR/DSR RTS/CTS XON/XOFF	파일(F) 동작(A) 보기(V) 도움말(H)
Stop bits: 1 ~	 ▷ 모니터 ▷ 배터리 ▷ 핵 범용 직렬 버스 컨트롤러 ▷ 핵 보안 장치 ○ 색 사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러 > ⑧ 생체 인식 장치 > ■ 소프트웨어 구성 요소 > ■ 소프트웨어 장치
Connect Cancel	 ▶ ▶ 시스템 장치 ▶ ♥ 오디오 입력 및 출력 ▶ ▶ ♥ 전상 대기열 ▶ ♥ 저장소 컨트롤러 ▶ ♥ 카메라
예시) 'COM3'으로 동일하게 설정해	· 함 → 및 프로세저 · 국 프로세저 · · 함 · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Genian NAC

3-2. 접속 설정 중 잘못된 부분 확인_ Baud rate

Quick Connect		×
Protocol: Port: Baud rate: Data bits: Parity: Stop bits:	Serial Flow Control 9600 Serial Flow Control DTR/DSR RTS/CTS XON/XOFF None 1	
Show quick c	onnect on startup ☑ Save sessio ☑ Open in a t Connect	n ab Cancel







Genian NAC

4. 전원 연결 및 연결 LED 확인





장비 접속 설정(SSH)

1. LAN 케이블 연결

2. Remote Host 관련 설정

Quick Connect	×]		
Protocol: SSH2 Hostname: 172.29.48.192 Port: 3910 Firewal Username: Authentication Password PublicKey Keyboard Interactive GSSAPI	None	1. Protocol 2. Port 3. Firewall 4. Username	: SSH2 : 3910 : None : USER ID	
Show quick connect on startup	Save session			
	Connect Cancel			

장비 접속 설정(SSH)

Genian NAC

٠



Genian NAC

1. LAN PORT LED Check

2. ICMP를 통한 통신 확인

장비 접속 설정(SSH)_정상 확인방법

Genian NAC

1. LAN PORT LED Check



(when facing the rear side of the chassis)

10G-LAN ½ Link LED (Left) LED State (For X10DRI-T)	
LED Color	Definition
Off	10/100 Mbps, or No connection
Green	10 Gbps
Amber	1 Gbps

LAN 1/LAN 2 Activity LED(Right) LED State		
Color	Status	Definition
Green	Flashing	Active



정상(ON)



잘못됨(OFF)

장비 접속 설정(SSH)_정상 확인방법

Genian NAC

2. IP 통신 확인(ICMP)

C : ₩> C : ₩> C : ₩>ping x.x.x.x

장비 접속 설정(SSH)_정상 확인방법

Genian NAC

•



CLI Mode 정상 접속 확인 (Serial)

Genian NAC

최초 접속 시 계정 정보

- Username : admin
- Password : genian



CLI Mode 정상 접속 확인 (Serial)



CLI Mode 접속 계정설정 (Serial/SSH)

- 1. Enter administrator username (4-31 characters) [admin]:
- 2. Password must contain at least one alphabet, number and special character Enter administrator password (minimum 9 characters):

CLI Mode 접속 계정설정 (Serial/SSH)





Genian NAC

1. 하드 디스크 확인

Shell Mode 접속 후 다음 명령어를 수행합니다.



시스템 추가 확인사항

٠



명령어 소개

٠



Genian CLI Shell CLI Step 2 Step 1 Step 3 Shell Mode Privileged Mode Exec Mode

장비 설정모드

1. Exec Mode	genian> genian> genian> genian> genian>			
2. Privileged Mode	genian# genian# genian# genian# genian#			
2-1. Configuration	Mode	genian(config)# genian(config)# genian(config)# genian(config)#	genian(config-batch)# genian(config-batch)# genian(config-batch)# genian(config-batch)# genian(config-batch)#	
3. Shell Mode	Genian\$ Genian\$ Genian\$ Genian\$ Genian\$			





Exec Mode 명령어

명령어	설명
exit	접속을 종료합니다.
help	사용 가능한 명령어를 표시합니다.
history	사용한 명령어 리스트를 표시합니다.
quit	접속을 종료합니다.
clear screen	화면을 정리합니다.
enable	Privileged Mode 로 접속 시도합니다.
ping	ICMP를 통한 통신을 확인합니다.
show	Show 명령어를 확인합니다.
traceroute	목적지에 대한 routing 을 확인합니다.

Exec Mode 명령어

٠



Privileged Mode 명령어

명령어	설명
exit	이전 모드로 접속합니다.
help	사용 가능한 명령어를 표시합니다.
history	사용한 명령어 리스트를 표시합니다.
quit	접속을 종료합니다.
configure	Configuration Mode 로 접속 시도합니다.
clear	Clear 명령어를 확인합니다.
clock set	시스템의 시간을 설정합니다.
disable	Privileged Mode를 종료합니다.
do	do 명령어를 확인합니다.

Privileged Mode 명령어

명령어	설명
geniup	시스템 OS를 업그레이드합니다.
halt	Power Shutdown mode 로 진입합니다.
kill	특정 프로세스를 종료합니다.
ping	ICMP를 통한 통신을 확인합니다.
reboot	장비를 재 시작합니다.
restart	서비스를 재 시작합니다.
show	Show 명령어 관련 명령을 확인합니다.
shutdown	서비스를 중지합니다.
traceroute	목적지에 대한 routing 을 확인합니다.

Privileged Mode 명령어

Genian NAC

٠



Privileged Mode(Configuration Mode) Genian NAC

Configuration Terminal Mode

Configuration Batch Mode

exit	bonding	healthcheck	sensor
help	consoleadmin	hostname	show
history	device-id	interface	ssh
quit	data-server	ip	superadmin
no	delete	log-server	system-locale
clear	dist-server	ntp	syslog
add	enable	node-server	procmond
admin-acl	force-passive	managem	ent-server

Privileged Mode (Configuration Mode) Genian NAC

명령어	설명
exit	현재 모드에서 종료합니다.
help	사용 가능한 명령어를 표시합니다.
history	이전에 실행했던 명령어들을 표시합니다.
quit	콘솔을 종료합니다.
no	설정한 명령어를 무효화 합니다.
clear	설정한 모든 컨피그를 삭제합니다.
add	데이터를 추가합니다.
admin-acl	관리자 계정의 접근제어 ACL 설정을 변경합니다.
bonding	인터페이스 본딩 설정을 추가합니다.

Privileged Mode(Configuration Mode) Genian NAC

명령어	설명
consoleadmin	콘솔의 관리자 계정을 생성합니다.
device-id	수동으로 device-id를 설정합니다.
data-server	데이터베이스에 대해 설정합니다.
delete	데이터를 삭제합니다.
dist-server	배포서버에 대해 설정합니다.
enable	enable 모드의 관리자 계정에 대해 설정합니다.
force-passive	센서의 동작모드를 Passive 상태로 강제화 합니다.
healthcheck	헬스체크 옵션을 설정합니다.
hostname	장비의 호스트네임을 설정합니다.

Privileged Mode (Configuration Mode) Genian NAC

명령어	설명
interface	네트워크 인터페이스에 관련된 설정을 할 수 있습니다.
ip	ip 관련된 설정을 할 수 있습니다.
log-server	로그 서버에 대한 설정을 할 수 있습니다.
management- server	관리 서버에 대한 설정을 할 수 있습니다
node-server	노드 서버(SOAP) 에 대한 설정을 할 수 있습니다.
ntp	ntp 서버를 설정할 수 있습니다.
sensor	센서 이벤트 포트를 설정을 할 수 있습니다.
show	시스템 정보에 대해 확인할 수 있습니다.
ssh	SSH 포트를 설정할 수 있습니다.

Privileged Mode (Configuration Mode) Genian NAC

명령어	설명
superadmin	WEB UI 관리자 계정을 생성할 수 있습니다.
system-locale	시스템 기본 언어를 설정할 수 있습니다.
syslog	Syslog 사용 여부와 포트 관련 설정을 할 수 있습니다.
procmond	procmond 데몬에 관련된 설정을 할 수 있습니다.

Privileged Mode(Configuration Mode) Genian NAC



Shell Mode(busybox)

명령어 리스트

[, [[, arch, awk, base64, basename, bc, beep, blkdiscard, blkid, bzcat, bzip2, cat, chgrp, chmod, chown, cle ar, cmp, cp, crond, crontab, cut, date, dd, df, diff, dirname, dmesg, dnsdomainname, du, echo, egrep, env, expr, factor, fallocate, false, fatattr, fdisk, fgconsole, fgrep, find, free, fsfreeze, fstrim, fsync, ftpget, ftppu t, getopt, grep, groups, gunzip, gzip, halt, head, hexdump, hexedit, hostname, i2cdetect, i2cdump, i2cget, i2cset, i2ctransfer, id, ifdown, ifup, inetd, init, iostat, ipcalc, ipneigh, kill, killall, last, link, linux32, linux64, li nuxrc, In, Iogin, Iogname, Is, Isof, Isscsi, Izcat, mesg, mkdir, mkdosfs, mke2fs, mknod, mkpasswd, mkswap, modinfo, more, mount, mv, netstat, nice, nl, nohup, nologin, nproc, nsenter, nslookup, nuke, partprobe, p aste, pgrep, pidof, pivot_root, pkill, poweroff, printf, pwd, rdate, reboot, reset, resize, resume, rm, rmdir, r oute, run-init, runlevel, script, sed, setfattr, setpriv, sh, sha1sum, sha256sum, sha3sum, sha512sum, shr ed, shuf, sleep, sort, strings, stty, su, svc, svok, swapoff, swapon, sync, sysctl, tail, tar, tc, tee, telnet, test, time, touch, tr, traceroute, traceroute6, true, truncate, ts, tty, ubirename, udhcpc, uevent, umount, unam e, unig, unlink, unshare, unxz, unzip, uptime, users, usleep, w, wall, watch, wc, who, xargs, xxd, xz, xzcat, z cat

Shell Mode(busybox)

٠





Summary

1. CLI Mode

: Genian CLI Mode / Shell CLI Mode를 제공하며 각각 설정과 확인할 수 있는 항목이 다릅니다.

2. **Mode 별 명령어**

: 각각 모드에 따라서 설정을 확인하거나, 설정을 할 수 있도록 명령어가 나눠집니다.

OS 업그레이드

초기 OS 버전 정보(네트워크 센서)

Genian NAC

신규 및 RMA 교체된 장비에 OS 버전 지정 요청이 없을 경우 제공되는 버전

모델명	초기버전
S10_R1	NAC-S_i686-R-65862-4.0.37.1205
S10_R2	NAC-S_i686-R-65862-4.0.37.1205
S10H_R1	NAC-S_i686-R-65862-4.0.37.1205
S20_R1	NAC-S_i686-R-65862-4.0.37.1205
S20_R2	NAC-S_i686-R-65862-4.0.37.1205
S20H_R1	NAC-S_i686-R-65862-4.0.37.1205
S20F	NAC-SS64-R-65463-4.0.113.1114
S30H_R1	NAC-S_i686-R-65862-4.0.37.1205
S40H_R1	NAC-CENTER-R-65862-4.0.37.1205
S50H_R1	NAC-CENTER-R-65862-4.0.37.1205

초기 OS 버전 정보(정책서버)

Genian NAC

신규 및 RMA 교체된 장비에 OS 버전 지정 요청이 없을 경우 제공되는 버전

모델명	초기버전
C10_R1	NAC-CENTER-R-65862-4.0.37.1205
C20_R1	NAC-CENTER-R-65862-4.0.37.1205
C30_R1	NAC-CENTER-R-65862-4.0.37.1205
C40_R1	NAC-CENTER-R-65862-4.0.37.1205
C50_R1	NAC-CENTER-R-65862-4.0.37.1205
ES30_R1	INSIGHTS-CT64-R-12475-2.0.0.0106
ES50_R1	INSIGHTS-CT64-R-12475-2.0.0.0106



Genian NAC

1. OS 이미지 종류

1) CT64 : 64bit OS 기반에 정책서버 이미지 2) SS64 : 64bit OS 기반에 네트워크 센서 이미지

2. OS 이미지 파일 설명

이미지 파일 이름 구조 [제품명]-[대상]-[타입]-[리비전넘버]-[버전정보]-[날짜].img

Ex) NAC-CT64-R-86328-5.0.31.0506.img NAC-SS64-R-86328-5.0.31.0506.img

OS 업그레이드 순서

٠



OS 이미지 다운로드

1. JIRA 시스템 접속 <u>URL : https://jira.genians.com</u>

※ 시스템 접속 계정은 라이선스 취득 시 발급됩니다.

2. 공지사항을 통해 Genian NAC 매달 정기 릴리즈 확인

3. 해당 공지사항 본문 링크를 통해 이미지 다운로드

OS 이미지 다운로드

Genian NAC

٠



OS 이미지 업로드

Genian NAC

- 1. 업그레이드 대상 장비 Configuration Mode 접속
- 2. interface 명령어를 사용하여 IP 설정

ex) interface eth0 address [IP] [Subnet mask]

※ OS 이미지 파일 사이즈가 큼으로 IP 통신을 사용하여 전송하기 위함

3. SSH 접속 후 Shell mode 전환

※ OS 이미지 업로드 폴더 : /tmp

4. Zmodem Upload 명령어를 사용하여 업로드

ex) rz 명령어 입력 후 표시되는 팝업 창에서 이미지 파일 선택

OS 이미지 업로드

Genian NAC

٠



OS 이미치 업그레이드

1. 업그레이드 명령어 수행

ex) geniup -cf [이미지 파일명]

Option - c : 이미지 정합성을 체크하지 않습니다. Option - f : 업그레이드 이미지 파일을 지정합니다.

2. 업그레이드 후 실행 옵션을 선택합니다.

※ Genian NAC OS 업그레이드는 "geniup" 명령어를 사용하여 수행합니다. "geniup" 명령어는 Privileged Mode / Shell Mode 에도 존재하지만 동일 버전 간 업그레이드를 지원함으로, 메이저 이미지 업그레이드 옵션은 Shell Mode에서 수행해야 합니다.

OS 이미치 업그레이드

Genian NAC

٠



OS 업그레이드 확인

Genian NAC

1. SSH 접속 후 "show version" 명령어 결과 확인

2. Shell Mode에서는 "cat /.version" 명령어로 버전 확인 가능

OS 업그레이드 확인

Genian NAC

٠





1. 설정모드 선택

※5.0 Version 업그레이드 시 적용되는 모드

1) Interactive Wizard
 2) Manual Configuration

2. 접속 계정 설정

 Enter administrator username (4-31 characters) [admin]:
 Password must contain at least one alphabet, number and special character Enter administrator password (minimum 9 characters):





: 이미지 업그레이드 시 옵션을 사용하기 위해서는 Shell mode에서 명령어 수행

3. 이미지 업그레이드

: 이미지 파일 사이즈가 대용량으로 IP 통신을 통한 업로드가 필요함

2. 이미지 업로드

: 이미지 다운로드는 JIRA 계정(엔지니어 라이선스) 존재해야만 가능

1. 이미지 다운로드

Summary



RMA 신청 방법

하드웨어 RMA 신청

물리적 하드웨어 장애 시 https://genians.co.kr/rma 제공하는 양식 작성을 통해 RMA 신청합니다.



RMA 신청 방법





Genian NAC

Summary

1. RMA or 데모/대여 신청

RMA or 데모/대여를 구분해서 신청해야 합니다.

※ 파트너사에서 개별 신청 시 데모/대여 장비 출고가 진행되지 않습니다.

2. 장비 수령 위치

서울경기 제외한 지역 퀵서비스 요청 시 근처 고속버스터미널 / KTX역까지만 발송 가능합니다.

3. 사본 확인

작성된 RMA 요청을 초기 입력한 메일 주소로 사본으로 보내게 됩니다. 해당 메일로 사본이 도착하였는지 여부를 확인하고, 사본이 도착하지 않을 경우 신청여부를 문의하셔야 합니다.



문의 : 지니언스 네트워크보안기술부

ca-se-nac@genians.com